

CASTI HG8801 (PC, PS, XBOX)	
Caracteristici	Specificatii tehnice
<ul style="list-style-type: none"> <li>- casti stereo pentru gaming, compatibile PC si console</li> <li>- difuzoare de 40 mm pentru un bas puternic</li> <li>- microfon omnidirectional rabatabil</li> <li>- design circumaural, pernute moi</li> <li>- banda confortabila pentru cap</li> </ul>	<p><b>Sunet:</b> stereo</p> <p><b>Raspuns in frecventa:</b> 20 Hz - 20 KHz</p> <p><b>Dimensiuni difuzor:</b> 40 mm</p> <p><b>Sensibilitate casti:</b> 103dB <math>\pm</math> 3dB</p> <p><b>Impedanta casti:</b> 32 <math>\Omega</math></p> <p><b>Tip microfon:</b> omnidirectional</p> <p><b>Dimensiuni microfon:</b> 6x5 mm</p> <p><b>Conectori:</b> USB, jack 3.5 mm si 2.5 mm</p> <p><b>Lungime cablu:</b> 2.2 m</p> <p><b>Compatibilitate:</b> PC si console (PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One)</p>

### SIGURANTA IN UTILIZARE

- Pentru a preveni posibile probleme cu auzul, nu utilizati castile la volum ridicat pentru perioade lungi de timp.
- Pastrati echipamentul uscat. Precipitatiile, umiditatea si toate tipurile de lichide sau condensul pot contine minerale ce corodeaza circuitele electronice.
- Nu utilizati niciodata produsul cu mainile ude.
- Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone prafuite sau murdare. Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi inalte (acestea il pot deteriora).
- Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi scazute (cand acesta revine la temperatura normala, in interiorul lui se poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamentului).
- Nu scapati, loviti sau scuturati echipamenul (utilizarea brutala poate duce la spargerea sa).

### INSTALAREA

Pachetul include adaptoarele necesare pentru conectarea la platformele mentionate. Consultati diagrama din pagina urmatoare pentru identificarea adaptorului corespunzator si urmati pasii descrisi pentru instalare.

*NOTA: Aceste casti nu au driver dedicat si nici nu necesita unul pentru o functionare corecta si in specificatii.*

### DEPANARE

In caz de functionare incorecta urmati pasii de mai jos:

- ✓ Verificati integritatea conectorilor;
- ✓ Verificati corectitudinea conexiunii;
- ✓ Verificati corectitudinea setarilor;
- ✓ Deconectati si reconectati castile; reporniti computerul sau consola.


Daca problema persista va rugam sa contactati vanzatorul local.

**Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL**

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro





#### INFORMATII GENERALE

- Reparatiile neautorizate sau dezasamblarea produsului duc la anularea garantiei si pot cauza deteriorarea lui.
- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS. Acest standard a fost introdus pentru a diminua cantitatea de deseuri electrice si electronice emisa in atmosfera.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deșeu menajer. Cand reciclati deseurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator.



Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro

