


CASTI HG9032	
Caracteristici	Specificatii tehnice
<ul style="list-style-type: none"> - casti cu microfon pentru gaming - sunet surround 7.1 virtual, solutie audio USB integrata - difuzoare de 50 mm, bas puternic si inalte clare - microfon omnidirectional retractabil - iluminare cu LED rosu - telecomanda pe cablu (control volum, microfon si iluminare) - cupe prevazute cu pernite moi invelite in piele sintetica - design circumaural, ajustare telescopica 	<p>Sunet: 7.1 surround (virtual) Raspuns in frecventa: 20 Hz - 20 KHz Difuzor: 50 mm Sensibilitate casti: 116 dB \pm 3 dB Microfon: omnidirectional Dimensiune microfon: 6x5 mm Sensibilitate microfon: -56 dB \pm 2 dB Iluminare: LED rosu Conectare: USB 2.0 Lungime cablu: 2.3 m Compatibilitate: Windows (XP sau mai nou)</p>

SIGURANTA IN UTILIZARE

- Pentru a preveni posibile probleme cu auzul, nu utilizati castile la volum ridicat pentru perioade lungi de timp.
- Pastrati echipamentul uscat. Precipitatiile, umiditatea si toate tipurile de lichide sau condensul pot contine minerale ce corodeaza circuitele electronice.
- Nu utilizati niciodata produsul cu mainile ude.
- Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone prafuite sau murdare. Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi inalte (acestea il pot deteriora).
- Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi scazute (cand acesta revine la temperatura normala, in interiorul lui se poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamentului).
- Nu scapati, loviti sau scuturati echipamentul (utilizarea brutala poate duce la spargerea sa).

INSTALAREA

1. Introduceti conectorul USB intr-un port USB disponibil la computerul dumneavoastra.
2. Sistemul va instala automat driverul necesar.
3. Pentru activarea sunetului surround accesati *Control Panel > Sound > Playback*, selectati din lista castile si faceti clic dreapta, selectati *Properties > Enhancements*, bifati *Virtual Surround* si apasati *Apply*. Reporniti sistemul pentru activarea setarilor.



UTILIZAREA

Folositi potentiometrul telecomenzii pentru ajustarea volumului. Folositi cele doua comutatoare amplasate pe telecomanda pentru activarea / dezactivarea microfonului si a iluminarii. Trageti / impingeti microfonul pentru reglarea lungimii bratului sau.

Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro

DEPANARE

In caz de functionare incorecta urmati pasii de mai jos:

- ✓ Verificati integritatea conectorilor;
- ✓ Verificati corectitudinea conexiunii la computer;
- ✓ Verificati corectitudinea setarilor computerului;
- ✓ Deconectati si reconectati echipamentul; reporniti computerul.

Daca problema persista va rugam sa contactati vanzatorul local.

INFORMATII GENERALE

- Reparatiile neautorizate sau dezasamblarea produsului duc la anularea garantiei si pot cauza deteriorarea lui.
- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS. Acest standard a fost introdus pentru a diminua cantitatea de deseuri electrice si electronice emisa in atmosfera.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deșeu menajer. Cand reciclati deseurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator.



Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro

