


COMBO WIRELESS TASTATURA & MOUSE KW509	
Caracteristici	Specificatii tehnice
<ul style="list-style-type: none"> - combo wireless: tastatura multimedia si mouse pentru gaming - conectare wireless 2.4 GHz (nano receiver USB inclus) - functionare pana la 10 metri - tastatura cu panou frontal din metal - taste WASD rosii speciale pentru gaming - functii multimedia - mouse optic cu sensibilitate ajustabila in 3 pasi - design ergonomic 	<p>Tastatura: Nr. taste: 104 Fiabilitate: 5 milioane apasari Cursa tasta: 2.4 ± 0.3 mm Alimentare: 2 baterii AAA (nu sunt incluse)</p> <p>Mouse: Senzor: Optic DPI: 800-1200-1600 Butoane: 6 Fiabilitate: 3 milioane apasari Alimentare: o baterie AA (nu este inclusa)</p> <p>Generale: Conectare: Wireless 2.4 GHz (mini-transmitator USB 2.0 inclus) Compatibilitate: Windows (XP sau mai nou)</p>

SIGURANTA IN UTILIZARE

- Pastrati echipamentul uscat. Precipitatiile, umiditatea si toate tipurile de lichide sau condensul pot contine minerale ce corodeaza circuitele electronice.
- Nu utilizati niciodata produsul cu mainile ude.
- Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone prafuite sau murdare. Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi inalte (acestea il pot deteriora).
- Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi scazute (cand acesta revine la temperatura normala, in interiorul lui se poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamentului).
- Nu scapati, loviti sau scuturati echipamenul (utilizarea brutala poate duce la spargerea sa).

INSTALAREA

1. Instalati bateriile corespunzatoare (nu sunt livrate) in compartimentele de la baza tastaturii si mouse-ului.
2. Conectati mini-transmitatorul USB livrat, la un port USB disponibil al computerului dumneavoastra; daca kit-ul este utilizat pentru prima data asteptati cca. 15 secunde pentru instalarea driver-ului generic.
3. Conectarea se va face automat.
4. Apasati butonul de sub rotita de scroll pentru schimbarea sensibilitatii (DPI).



Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro



FUNCTII MULTIMEDIA APELABILE FOLOSIND TASTA FN (apasati tasta FN si tasta F corespunzatoare)
FN + F1 = Deschide player multimedia FN + F2 = Scade volumul FN + F3 = Creste volumul FN + F4 = Mute FN + F5 = Melodia anterioara FN + F6 = Melodia urmatoare FN + F7 = Play / Pause player multimedia FN + F8 = Stop player multimedia FN + F9 = Deschide browser Internet FN + F10 = Deschide client e-mail FN + F11 = Deschide My Computer FN + F12 = Deschide Favorites

DEPANARE

In caz de functionare incorecta urmati pasii de mai jos:

- ✓ Verificati bateriile;
- ✓ Verificati integritatea conectorilor;
- ✓ Verificati corectitudinea conexiunii la computer;
- ✓ Verificati corectitudinea setarilor computerului;
- ✓ Deconectati si reconectati echipamentul; reporniti computerul.

Daca problema persista va rugam sa contactati vanzatorul local.

INFORMATII GENERALE

- Reparatiile neautorizate sau dezasamblarea produsului duc la anularea garantiei si pot cauza deteriorarea lui.
- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS. Acest standard a fost introdus pentru a diminua cantitatea de deseuri electrice si electronice emisa in atmosfera.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deoseu menajer. Cand reciclati deseurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator.



Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro

